









Anleitung












Ein- und Ausschalten: längeres Drücken auf  rechte Seite vom Gerät


Kartenansicht			Eingabe von Koordinaten per Hand + Auflistung von POIs
Zeigt Richtung, Entfernung, benötigte Zeit zu Zielkoordinaten / Kompassnadel richtet sich erst bei Bewegung korrekt aus			Geocaches in der VG Bellheim
Liste von Rad- und Wanderwegen			Satellitenempfang, Empfangsgenauigkeit Erst wenn Balken grün erscheinen, hat das GPS-Gerät Signal und ist einsatzbereit!
Batterieladezustand			

Hauptmenü



Tipps und Kurzbefehle

- Tippen Sie auf  oder , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf der Kartenseite auf  oder , um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf , um eine Änderung zu übernehmen.
- Tippen Sie auf , um in der Nähe einer Position zu suchen.
- Tippen Sie auf , um die Tastatur anzuzeigen.

Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Unterkünfte, Hofläden oder Einkaufsmöglichkeiten finden:

1. Im Hauptmenü auf **Zieleingabe** drücken
2. Unter **Alle POIs** (Points of Interest) werden alle gespeicherten Daten mit zunehmender Entfernung vom aktuellen Standort angezeigt
3. Mit  können sie nach einer bestimmten Sehenswürdigkeit, Hotel, Restaurant etc. suchen, z.B. Schwimmpark.
4. Alternativ können Sie unter **Zieleingabe** weitere Optionen anzeigen lassen und gezielt nach Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterkünfte, Freizeiteinrichtungen suchen.
5. Gewünschten POI durch drücken auswählen → **Los** drücken und schon wird ihnen die Strecke dorthin auf der Karte angezeigt.

Geocaching:

1. Drücken Sie im Hauptmenü auf **Geocaches** → **Geocaches Südpfalz** drücken
2. Jetzt erscheinen die 4 Geocaches vom Südpfalz Tourismusverein → Gewünschten Geocache auswählen.
3. Karte erscheint mit dem Startpunkt bzw. Station 1 des Geocache - Rundgangs
4. Auf **Los** drücken → Route zum Startpunkt wird berechnet.
5. Auf der Karte erscheint die Wegstrecke zur Station 1
Im Feld *Entfernung zum Ziel* links oben wird die Entfernung zur Station 1 bzw. zu den Zielkoordinaten angezeigt.
Im Feld *Zeiger* rechts oben zeigt der Pfeil an, in welcher Richtung Station 1 bzw. Zielkoordinate liegt.
(Tipp: Wenn Sie die Kartenansicht jetzt verlassen, und im Hauptmenü auf Geocaches drücken können sie a) Beschreibung des Geocaches anzeigen lassen, b) bisherige Logbucheinträge lesen c) Tipp über das genaue Versteck des „Schatzes“ anzeigen lassen)
6. Wenn Sie die Aufgabe an Station 1 gelöst haben, auf  links unten drücken, um auf das Hauptmenü zurück zukommen.
7. **Zieleingabe** drücken → **Andere suchen** drücken → **Koordinaten** drücken.
8. Die Koordinaten der nächsten Station eingeben und auf  drücken.
9. Karte mit Streckenverlauf, Entfernungsangabe und Richtungszeiger erscheint → Zur nächsten Station gehen → Aufgabe lösen
10. Um zur nächsten Station und zum Ziel zu gelangen Schritt 6-10 nach jeder Station durchführen.

Streckenverläufe von Wander- und Radwegen:

In der VG Bellheim und im Landkreis Germersheim gibt es mehrere Wandertouren und Radwege. Die Verläufe sind ebenfalls auf dem Gerät unter Track-Manager gespeichert.
Wanderwege sind mit /W und Radtouren mit /R gekennzeichnet.
Wander- und Radwege von VG Bellheim sind in GROßBUCHSTABEN geschrieben.

Wander- und Radwege auf Karte anzeigen und nachgehen bzw. fahren:

1. Im Hauptmenü auf Track-Manager drücken
2. Gewünschten Wander- oder Radweg aussuchen
3. Ersten Menüpunkt: **Karte anzeigen** drücken → **Los** drücken → Wander- bzw. Radweg wird mit Start und Ziel angezeigt, sowie die Entfernung zum Startpunkt der Strecke.